

CZ Návod k použití vánočního osvětlení Brilagi

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předědte tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto výrobkem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte.

Popis

• napájení: 230V AC • -20°C až +50°C • třída ochrany: IP44 (venkovní i vnitřní použití) • 8 světelných módů (blikání, prolínání světla, stmívání atd.) • paměťová funkce - po zapnutí se aktivuje naposledy použitý světelný mód • časovač 6h/18h - po 6h od zapnutí se automaticky vypne a znovu zapne po 18h • vnitřní i venkovní použití

Upozornění

1. Nejprve vybalte osvětlení z krabice a plně jej rozmotejte. Poté teprve zapojte do zásuvky a zapněte. Předědte tak nadměrnému zahřívání a případnému vzniku požáru.
2. Toto osvětlení se při používání zahřívá. Neumist'ujte jej proto k jiným zdrojům tepla ani jej ničím nezakrývejte.
3. Nepoužívejte osvětlení, je-li jakýmkoli způsobem poškozeno, vč. izolace kabelů, bylo-li vystaveno zkratu nebo impulsu vysokého napětí.
4. Používejte výhradně přiložený napájecí adaptér. Nikdy nezapojte osvětlení ani jeho části přímo do elektrické sítě ani se nesnažte jej připojit k jinému výrobku.
5. Výrobek splňuje třídu ochrany IP44 a je vhodný pro venkovní i vnitřní použití.
6. V případě údržby používejte vlhký hadřík a vždy čistěte ve stavu odpojeném od elektrické sítě. Před použitím nechte osvětlení důkladně oschnout.
7. Nezasahujte do zapojení. Neodborný zásah může mít za následek vznik zkratu, požáru nebo újmu na zdraví.
8. Pokud osvětlení nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
9. Výrobek není hračka! Chraňte před dětmi.
10. Chraňte životní prostředí. Nepoužitelný výrobek zlikvidujte ve sběrnách k tomu určených. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu.
11. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Zabraňte blízkosti či dotyku s domácí a výpočetní elektronikou.

Režimy svícení/blikání: Kombinované, vlny, sekvenční, pomalé rozsvícení, rychlé blikání, pomalé slábnutí, blýskání, stálé svícení, Režimy se přepínají tlačítkem na napájecím adaptéru. Integrovaný paměťový chip zajišťuje, že po zapnutí bude znovu aktivován naposledy použitý režim svícení.

Časovač automaticky vypíná a zapíná osvětlení. Zapnete jej dlouhým stiskem tlačítka na napájecím adaptéru. Zapnutí časovače je signalizováno rozsvícením tlačítka. Časovač funguje následovně. Po aktivaci je osvětlení rozsvícené po dobu šesti hodin. Poté je na dobu osmnácti hodin vypnuto a takto pořád dokola, dokud časovač nevypnete.