



Návod k použití pro DIANA SK LED Svítidlo

Před montáží a používáním výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod.

Upozornění



1. Před montáží si přečtete tento návod.
2. Instalaci světlé odborně proškolené osobě.
3. Před instalací nebo údržbou se ujistěte zda je vypnuté napájení
4. Stítidlo neinstalujte na vlhká místa nebo nad zdroje tepla.
5. Svítidlo nezakrývejte.
6. Určeno pouze pro napájení s kontaktním proudem.
7. Není určeno pro stmívání.
8. Výstupní konektor opatřete příloženou krytkou jinak hrozí úraz el. proudem.

Technické parametry


Model	DIANA SK 4W	DIANA SK 8W	DIANA SK 12W	DIANA SK 15W
Výkon	4W	8W	12W	15W
Světelný tok	360lm	760lm	1100lm	1350lm
Rozměry	320*22*37mm	580*22*37mm	880*22*37mm	1180*22*37mm
CRI	Ra>80			
Vyzařovací úhel	135°			
Životnost	≥30000 hodin			
Vstupní napětí	AC 230V/50Hz			

Montáž


DIANA SK 4W	200-220mm
DIANA SK 8W	400-450mm
DIANA SK 12W	600-700mm
DIANA SK 15W	900-1000mm



1. Do stěny nebo stropu vyvrtejte dva otvory a zasuňte do nich hmoždinky. Po té pomocí šroubků připevněte příložené kovové úchyty (klipsy).



2. Svítidlo pevně nasadte do přípevných kovových úchytů.



3. Připojte přívodní kabel a zapněte napájení.

4. Nepropojujte více jak 15ks svítidel (DIANA SK 15W) na jeden přívodní kabel (sériově).