

GB Instruction Manual

Main functions:

1. Normal time mode: Display time, date (2000-2099), weekday, 12hr & 24hr mode changeable.
2. Music alarm and snooze mode: Alarm with different nature sound as the alarm music, snooze Interval adjustable.
3. Timer mode: Countdown timer, the range: 23:59:59 - 0:00:00.
4. Temperature mode: Centigrade and Fahrenheit changeable, detection range: 0°C-50°C (32°F - 122°F).
5. Demonstration of 6 different nature sounds.
6. Timer mode to set demonstration time.
7. 7-colour changing light in turn.
8. Working voltage: 4.5V (3xAAA battery).

1. Normal time mode:

After installing of battery normal time display is AM 12:00 at 12hr mode. For time setting press SET key to enter into "time and date setting" and press UP & DOWN key to finish setting. Press SET to proceed to next step. The sequence is hour - minute - year - month - Date. Setting range year: 2000-2099, month: 1-12, date: 1-31, hour: 1-12 or 0-23, minute: 0-59 Weekday will change automatically from Mon to Sun as the date changes. To switch between 12hr and 24hr mode, press UP key at normal mode

2. Alarm and snooze mode:

At normal mode press MODE key to enter into alarm mode. Alarm setting: Press SET key to enter into alarm and snooze setting, press UP and DOWN keys to finish setting. The sequence is: hour - minute - snooze - music. At setting mode press MODE key to set the alarm. In case of no operation within 1 minute the new time will be set. At alarm mode press UP or DOWN keys to activate alarm and snooze mark. At "alarm set" time it will ring 2 minutes, at "snooze interval time" it will ring twice and again after 2 minutes. When ringing press SET key to cancel ringing or press any other key to pause it. Snooze interval range: 1-60 minute. 6 different nature sound and DIDI sound are available as alarm music.

3. Timer mode:

At any mode press TIMER to go into timer mode, the anti-clockwise timer starting time is displayed: 23:59:59 (default time). Countdown timer setting: At timer mode, press SET key to go into setting and press UP and DOWN keys to finish setting. The sequence is hour - minute - second. Setting range: hour: 23-0, minute: 59-00, second: 59-00. At setting mode press TIMER key to finish the setting. In case of no operation within 1 minute the new time will be set. After finishing the setting press TIMER to start timing. When it shows 00:00:00 it will ring for 1 minute, (if it is under TIMER status, 00:00:00 on the LCD will flash) during countdown timing, if press TIMER key again and again, timing will pause or continue again and again. If timing is paused, press UP key to clear setting as zero.

4. Temperature mode

Displays the current environment temperature. Press DOWN key to convert Centigrade to Fahrenheit. Detection range: 0°C-50°C (32°F - 122°F). If the temperature is lower than 0°C it will show Lo, if the temperature is higher than 50°C, it will show HI). 5. Nature sound demonstration: Press SOUND key to activate the natural sound demonstration function. It will display the six tunes in turn (the sixth is the combination of the first five tunes). The display shows the number of music, the remaining minutes and seconds to play the current music under demonstration. By pressing the SOUND key again it will stop displaying. 6. Music timing function: Press TIME key to set the lime length of the music. The default duration is 10 minutes, press again to select 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes or 1hour. 7. Colour backlight function: When pressing SOUND key to demonstrate the music, the colours will change in turn, demonstration will stop and the light will be off. When alarm rings seven colour light will be on and changing in turn. By pressing any key except SOUND key the colour will change with each pressing and light up for 5 seconds before stopping automatically. Replacement of battery: If the characters on screen become dark after frequent demonstration of the natural sounds, you might need to replace 3 x AAA batteries. Please remove the battery and replace with batteries of the same type according to the polarity indication.

Please dispose of the product properly when it has reached the end of its service life. Contact your local refuse disposal authority for more details on how to dispose of your worn-out product.

DE Handbuch

Hauptfunktionen:

1. Normalzeitmodus: Displayzeit, Datum (2000 - 2099), Wochentag, 12- & 24-Stunden-Modus umschaltbar.
2. Musik-Wecker und Schlummermodus: Wecker mit verschiedenen Naturgeräuschen als Weckmusik, Schlummerintervall einstellbar.
3. Timermodus Countdowntimer, Bereich: 23:59:59 - 0:00:00
4. Temperaturmodus: Celsius und Fahrenheit können umgestellt werden, Erkennungsbereich: 0°C - 50°C (32°F - 122°F).
5. Demonstration von 6 verschiedenen Naturgeräuschen.
6. Timermodus auf Demozeit gestellt.
7. 7-Farbwechsellicht in Reihe.
8. Arbeitsspannung 4,5V (3xAAA-Batterie).

1. Normalzeitmodus:

Nach der Installation der Batterie ist die normale Zeitanzeige AM 12:00 im 12-Stunden-Modus. Um die Zeit einzustellen, drücken Sie die Taste SET, um „Zeit- und Datumseinstellungen“ aufzurufen und drücken Sie die Tasten nach OBEN & UNTEN, um die Einstellungen vorzunehmen. Drücken Sie SET, um mit dem nächsten Schritt weiterzumachen. Die Reihenfolge ist Stunde - Minute - Jahr - Monat - Tag. Einstellbereich Jahr: 2000 - 2099, Monat: 1 - 12, Datum: 1 - 31, Stunde: 1 - 12 oder 0 - 23, Minute: 0 - 59 Der Wochentag wechselt automatisch von Mo auf So wenn sich das Datum ändert. Um zwischen 12 und 24 Stunden-Modus zu wechseln, drücken Sie im normalen Modus die Taste nach OBEN.

2. Wecker und Schlummermodus:

Im normalen Modus drücken Sie die Taste MODUS, um den Weckmodus zu öffnen. Alarmeinstellung: Drücken Sie die Taste SET, um die Wecker- und Schlummereinstellungen zu öffnen und drücken Sie die Tasten nach OBEN & UNTEN, um die Einstellungen vorzunehmen. Die Reihenfolge ist Stunde - Minute - Schlummer - Musik. Im Einstellmodus drücken Sie die Taste MODUS, um den Weckton einzustellen. Wenn 1 Minute lang keine Aktion vorgenommen wird, wird die neue Zeit eingestellt. Im Weckmodus drücken Sie die Tasten nach OBEN oder UNTEN, um den Alarm und die Schlummerzeit zu aktivieren. Wenn die „Weckzeit“ erreicht ist, klingelt der Wecker für 2 Minuten. Bei der „Schlummerintervallzeit“ klingelt er zweimal und dann erneut nach 2 Minuten. Beim Klingeln drücken Sie die Taste SET, um das Klingeln zu unterbrechen oder drücken Sie eine andere Taste, um zu pausieren.

Schlummerintervallbereich: 1 - 60 Minuten. 6 verschiedene Naturgeräusche und das DIDI-Geräusch sind als Weckton verfügbar.

3. Timermodus:

In jedem beliebigen Modus können Sie TIMER drücken, um den Timermodus zu starten. Die Startzeit des Timers wird rückwärts angezeigt: 23:59:59 (Standardzeit). Countdown-Timereinstellung: Im Timermodus drücken Sie die Taste SET, um die Einstellung zu öffnen und drücken Sie die Tasten nach OBEN und UNTEN, um die Einstellung zu beenden. Die Reihenfolge ist Stunde - Minute - Sekunde. Einstellbereich: Stunde: 23 - 0, Minute: 59 - 00, Sekunde: 59 - 00. Im Einstellmodus drücken Sie die Taste TIMER, um die Einstellung abzuschließen. Wenn 1 Minute lang keine Aktion vorgenommen wird, wird die neue Zeit eingestellt. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, drücken Sie TIMER, um das Timing zu starten. Wenn 00:00:00 angezeigt wird, klingelt der Wecker 1 Minute lang. (Wenn er unter dem TIMER-Status liegt, blinkt 00:00:00 im LCD.) Während des Countdowntimings pausiert der Timer, wenn Sie die TIMER-Taste erneut drücken. Beim nächsten Drücken läuft er wieder an. Wenn der Timer pausiert ist, drücken Sie die Taste nach OBEN, um die Einstellung auf Null zu setzen.

4. Temperaturmodus:

Zeigt die aktuelle Umgebungstemperatur an. Drücken Sie die Taste NACH UNTEN, um Celsius in Fahrenheit umzurechnen. Erkennungsbereich 0°C - 50°C (32°F - 122°F). Liegt die Temperatur unter 0°C wird Lo angezeigt. Liegt sie über 50°C, wird HI angezeigt.

5. Naturgeräusch-Demonstration:

Drücken Sie die Taste SOUND, um die Naturgeräusche-Demonstration zu aktivieren. Es werden nacheinander sechs Melodien angezeigt (die sechste ist eine Kombination aus den ersten fünf). Die Anzeige zeigt die Nummer der Musik, die verbleibenden Minuten und Sekunden des aktuell demonstrierten Stücks. Indem Sie die SOUND-Taste erneut drücken, halten Sie die Anzeige an.

6. Musiktimerfunktion:

Drücken Sie die Taste TIME, um die Musikdauer festzulegen. Die Standarddauer ist 190 Minuten. Drücken Sie die Taste erneut, um 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten, 50 Minuten oder 1 Stunde zu wählen.

7. Funktion für farbige Hintergrundbeleuchtung:

Wenn Sie die Taste SOUND drücken, um die Musik anzuhören, wechselt die Farbe durch. Wenn die Demonstration abgebrochen wird, geht das Licht aus. Wenn der Wecker klingelt, leuchten sieben Farben auf und wechseln durch. Wenn Sie eine Taste außer SOUND drücken, wechselt die Farbe bei jedem Druck durch und leuchtet 5 Sekunden lang, bevor sie automatisch ausgeht.

Batteriewechsel:

Wenn die Zeichen auf dem Bildschirm nach vielen Demonstrationen der Naturgeräusche nachlassen, müssen die 3 x AAA-Batterien möglicherweise ersetzt werden. Entfernen Sie bitte die Batterien und ersetzen Sie sie durch Batterien desselben Typs entsprechend der Polaritätsanzeige.

Bitte entsorgen Sie dieses Produkt am Ende der Lebensdauer ordnungsgemäß. Für Details zur richtigen Entsorgung kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Entsorgungsstelle.

I Manuale

Funzioni principali:

1. Modalità orario normale: visualizzazione di orario, data (2000 - 2099), giorno della settimana, modalità 12 ore e 24 ore intercambiabile
2. Modalità sveglia con musica e snooze: sveglia con un diverso suono naturale rispetto alla musica della sveglia, intervallo snooze regolabile
3. Modalità cronometro: cronometro con conto alla rovescia, intervallo da 23:59:59 a 0:00:00
4. Modalità temperatura: impostazione gradi centigradi e Fahrenheit intercambiabile, intervallo di rilevamento da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F)
5. Presentazione di 6 diversi suoni naturali
6. Modalità cronometro per impostare la durata della presentazione
7. Luce a 7 colori visualizzati in sequenza
8. Tensione d'esercizio: 4,5 V (3 batterie AAA)

1. Modalità orario normale:

Dopo l'installazione delle batterie, la visualizzazione dell'orario è impostata su AM 12:00 in modalità a 12 ore. Per impostare l'orario, selezionare il pulsante SET [imposta] per accedere a „time and date setting“ [impostazione orario e data] e selezionare i pulsanti UP [su] e DOWN [giù] per completare l'impostazione. Selezionare SET per passare alla fase successiva. La sequenza d'impostazione è ore - minuti - anno - mese - giorno. Impostazione degli intervalli Anno: 2000 - 2099, mese: 1 - 12, giorno: 1 - 31, ora: 1 - 12 o 0 - 23, minuto: 0 - 59. Il giorno della settimana passa automaticamente da lunedì a domenica con il passare dei giorni. Per impostare la modalità a 12 ore o 24 ore, selezionare il pulsante UP in modalità normale.

2. Modalità sveglia e snooze:

In modalità normale selezione il pulsante MODE [modalità] per accedere alla modalità sveglia. Impostazione della sveglia: selezionare il pulsante SET per accedere all'impostazione sveglia e snooze. Selezionare i pulsanti UP e DOWN per completare l'impostazione. La sequenza d'impostazione è ore - minuti - snooze - musica. In modalità impostazione, selezionare il pulsante MODE per impostare la sveglia. Se non si eseguono altre operazioni per 1 minuto, viene impostato il nuovo orario. In modalità sveglia selezionare i pulsanti UP e DOWN per attivare l'indicazione sveglia e snooze. All'orario impostato per la sveglia, il segnale acustico viene emesso per 2 minuti. All'orario dell'intervallo snooze, il segnale acustico viene emesso per due volte e poi nuovamente a distanza di 2 minuti. Durante il segnale acustico, selezionare il pulsante SET per arrestare il segnale acustico o selezionare qualsiasi altro pulsante per mettere in pausa la sveglia. Intervallo snooze: da 1 a 60 minuti. 6 diversi suoni naturali e il suono DIDI sono disponibili come musica della sveglia.

3. Modalità cronometro:

In qualsiasi modalità selezionare TIMER [cronometro] per passare alla modalità cronometro in cui viene visualizzato l'orario d'inizio del conto alla rovescia: 23:59:59 (orario di default). Impostazione del cronometro del conto alla rovescia: in modalità cronometro selezionare il pulsante SET per passare all'impostazione e selezionare i pulsanti UP e DOWN per completare l'impostazione. La sequenza d'impostazione è ore - minuti - secondi. Impostazione dell'intervallo: ora: 23 - 0, minuto: 59 - 00, secondo: 59 - 00. In modalità impostazione, selezionare il pulsante TIMER per completare l'impostazione. Se non si eseguono altre operazioni per 1 minuto, viene impostato il nuovo orario. Una volta completata l'impostazione, selezionare TIMER per avviare il cronometro. Quando viene visualizzato 00:00:00, il segnale acustico viene emesso per 1 minuto. Se l'apparecchio si trova in modalità TIMER, 00:00:00 lampeggia sul display LCD. Se si seleziona il pulsante TIMER ripetutamente durante il conto alla rovescia, il conteggio viene sospeso o riprende di conseguenza. Se si sospende il conteggio, selezionare il pulsante UP per azzerare l'impostazione.

4. Modalità temperatura:

Questa modalità mostra la temperatura ambiente corrente. Selezionare il pulsante DOWN per passare dai gradi centigradi ai gradi Fahrenheit. Intervallo di rilevamento: da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F). Se la temperatura è inferiore a 0°C, viene visualizzato Lo [basso]. Se la temperatura è superiore ai 50°C, viene visualizzato HI [alto].

5. Presentazione dei suoni naturali:

Selezionare il pulsante SOUND [suono] per attivare la funzione di presentazione dei suoni naturali. L'apparecchio emette i sei motivi in sequenza (il sesto motivo è una combinazione dei primi cinque). Il display mostra il codice della musica, i minuti e i secondi rimanenti d'esecuzione del brano musicale corrente in modalità presentazione. Selezionando nuovamente il pulsante SOUND, l'apparecchio interrompe la visualizzazione.

6. Funzione durata musica:

Selezionare il pulsante TIME [tempo] per impostare la durata della musica. La durata di default è impostata su 10 minuti. Selezionare di nuovo il pulsante per impostare 20 minuti, 30 minuti, 40 minuti, 50 minuti o 1 ora.

7. Funzione retroilluminazione colorata:

Quando si seleziona il pulsante SOUND per la presentazione della musica, i colori cambiano a rotazione, la presentazione termina e si spegne la luce. Quando suona la scelta, si attiva la luce a sette colori che si alternano a rotazione. Selezionando qualsiasi pulsante tranne SOUND, il colore cambia ad ogni selezione del pulsante e la luce rimane attiva per 5 secondi prima di disattivarsi in modo automatico.

Sostituzione della batteria:

Se i caratteri sullo schermo diventano neri dopo frequenti presentazioni dei suoni naturali, potrebbe essere necessaria la sostituzione delle 3 batterie AAA. Rimuovere le batterie e sostituirle con batterie dello stesso tipo rispettando le indicazioni delle polarità.

Si prega di smaltire il prodotto correttamente quando ha raggiunto la fine della sua vita utile. Contattare l'ente rifiuti locale per maggiori dettagli su come smaltire il prodotto.

F Manuel

Fonctions principales:

1. Mode Heure normal : affichage de l'heure, de la date (2000 - 2099) et du jour de la semaine avec affichage modulable 12 h / 24 h
2. Mode Alarme musicale et veille : alarme sous forme de bruits de la nature, intervalle de veille réglable
3. Mode Compte à rebours : compte à rebours, amplitude : 23:59:59 - 0:00:00
4. Mode Température : réglable entre Centigrade et Fahrenheit, amplitude de détection : 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)
5. Démonstration de 6 bruits de la nature différents
6. Temps de démonstration défini par le mode Compte à rebours
7. Éclairage varié avec 7 couleurs
8. Tension de fonctionnement : 4,5 V (3 piles AAA)

1. Mode Heure normal:

Une fois la pile installée, l'affichage par défaut est de 12.00 AM en mode 12 h. Pour définir l'affichage de l'heure, appuyez sur la touche SET pour accéder au réglage heure/date, puis sur la touche HAUT/BAS pour terminer le réglage. Appuyez sur SET pour accéder à l'étape suivante. Ordre de réglage : heure-minute-année-mois-jour. Amplitude de définition de l'année : 2000 - 2099, mois : 1 - 12, date : 1 - 31, heure : 1 - 12 ou 0 - 23, minutes : 0 - 59. Les jours de la semaine changent automatiquement du lundi au dimanche. Pour passer du mode 12 h au mode 24 h, appuyez sur la touche HAUT en mode normal

2. Mode Alarme et veille:

En mode normal, appuyez sur la touche MODE pour passer en mode alarme. Définition de l'alarme : pour définir l'alarme et la veille, appuyez sur la touche SET puis sur la touche HAUT/BAS pour terminer le réglage. Ordre de réglage : heure-minute-veille-musique. En mode paramétrage, appuyez sur la touche MODE pour définir l'alarme. La nouvelle heure sera définie dans un délai d'une minute si aucune opération n'est effectuée. En mode alarme, appuyez sur HAUT ou BAS pour activer l'alarme et l'affichage de la veille. L'alarme sonnera pendant 2 minutes à l'heure définie, puis deux fois supplémentaires également pendant 2 minutes en fonction de l'intervalle de veille défini. En cours de sonnerie, appuyez sur SET pour annuler la sonnerie ou sur toute autre touche pour la suspendre. Amplitude d'intervalle de veille : 1 - 60 minutes. 6 bruits de la nature et sons DIDI sont disponibles pour la musique de l'alarme.

3. Mode Compte à rebours:

Depuis n'importe quel mode, appuyez sur TIMER pour accéder au mode Compte à rebours et afficher l'heure de départ de celui-ci : 23:59:59 (heure par défaut) Définition du compte à rebours : appuyez sur la touche SET pour accéder au réglage, puis sur la touche HAUT/BAS pour le terminer. Ordre de réglage : heure-minute-seconde. Amplitude de réglage : heures : 23 - 0, minutes : 59 - 00, secondes : 59 - 00. Lors du paramétrage, appuyez sur la touche TIMER pour terminer le réglage. La nouvelle heure sera définie dans un délai d'une minute si aucune opération n'est effectuée. Une fois le réglage effectué, appuyez sur TIMER pour commencer le compte à rebours. Lorsqu'il arrivera à 00:00:00, il sonnera pendant 1 minute, (si le compte à rebours est affiché, 00:00:00 clignotera sur l'écran LCD). Il est possible de suspendre et de reprendre le compte à rebours en appuyant sur TIMER. Lorsqu'il est suspendu, appuyez sur la touche HAUT pour le réinitialiser.

4. Mode Température:

Affiche la température actuelle. Appuyez sur BAS pour passer de Centigrade à Fahrenheit. Amplitude de détection : 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F). Lorsque la température est inférieure à 0 °C, « Lo » s'affiche, contre « Hi » lorsqu'elle est supérieure à 50 °C.

5. Démonstration des bruits de la nature:

Appuyez sur la touche SOUND pour activer la fonction de démonstration des bruits de la nature. Les six mélodies s'afficheront l'une après l'autre (la sixième étant un mélange des cinq premières). Le numéro de la mélodie en cours de démonstration s'affiche, suivi des minutes et des secondes restant à jouer. Appuyez à nouveau sur la touche SOUND pour interrompre l'affichage.

6. Durée de la musique:

Appuyez sur la touche TIME pour définir la durée de lecture de la musique. La durée par défaut est de 10 minutes. Appuyez à nouveau pour sélectionner 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes ou 1 heure.

7. Rétroéclairage:

Une fois la touche de démonstration de musique SOUND activée, les couleurs alternent puis s'éteignent une fois la démonstration terminée. Lors de la sonnerie de l'alarme, sept couleurs s'affichent en alternance. Lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche sauf SOUND, la couleur change et s'éclaire durant 5 secondes.