

T197 - Svítilna LED 3W, model 6101, napájení 3xAAA



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této čelovky. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

VLASTNOSTI:

LED CREE XPE-Q5, napájení 3×AAA alkalické -nejsou součástí dodávky, světelný tok 150Lm, funkce ZOOM, dosvit 195m, 3 stupně svítivosti: 100%, 50% ,blik, výdrž baterií 2,5/5hod,

BEZPEČNOST:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Příklad je chráněn proti stříkající vodě, tzn. že je přístrojem dostatečně chráněn proti dešti nebo lehkým stříkancům vody.

Přesto byste měli přístrojem po kontaktu s vodou osušit s měkkou textilií. Přístrojem nesmí být vystaven přímému vodnímu proudu, např. při čištění kola.

- Tento přístrojem není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit.
- Neopouštějte balicí materiál volně ležet. Plastové fólie/sáčky, styroporové díly, apod. by se mohly stát dětem příliš nebezpečnou hračkou.
- Zamezte přímému pohledu do světelného zdroje nebo svícení jiným osobám popř. zvířatům přímo do očí. Na základě vysoké svítivosti může dojít k poruchám vidění popř. k poškození očí.

POUŽITÍ:

Svítilna se zapíná tlačítkem na vrcholu reflektoru. Po postupném zmačknutím měníte intenzitu světla. Pomocí posunutí čočky vpřed a vzad měníte ZOOM světla.

VÝMĚNA BATERIÍ:

Pokud si přejete baterie vyměnit, odejměte plastové víčko, které je umístěno na zadní straně čelovky. Baterie odejměte současně a vyměňte je za nové stejného typu a označení. Nakonec zaklapněte plastové víčko. Nevkládejte do přístroje použité baterie s novými. Používejte pouze kvalitní články stejného typu a vyměňujte všechny najednou. Pokud nebudete přístrojem nějaký čas používat, baterie vyjměte, zabráníte tak poškození přístroje vyteklými bateriemi. Vyjměte také z přístroje prázdné baterie, ty pak zlikvidujte v souladu s předpisy o nakládání s odpady.

RECYKLACE:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

ZÁRUKA:

Na čelovku poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.