



## LED stolní lampička IMMAX Leather

### Uživatelský manuál Návod na používanie

#### CZ - Popis produktu:

1. rovnoměrné a měkké světlo pro oči
2. vysoký jas a světelný tok díky vysoce výkonému světelnému LED zdroji
3. elegantní ovládání díky vysoce citlivému dotykovému ovladači
4. tři stupně nastavení jasu osvětlení
5. flexibilní husí krk vám umožní nastavit úhel svícení dle vašich požadavků
6. energeticky úsporná - ušetří až 80% spotřeby elektrické energie
7. šetrná k životnímu prostředí - bez rtuti a olova, nízká ekologická zátěž
8. bez křehkých skleněných komponentů
9. dlouhá životnost - až 30.000 hodin
10. display s vysokým rozlišením

#### SK - Popis výrobku:

1. Rovnomerné a jemné svetlo pre oči
2. vysoký jas a svetelný tok vďaka vysokovýkonnému zdroju LED
3. Elegantná obsluha vďaka vysoke citlivému dotykovému ovládaču
4. tri úrovne nastavenia jasu
5. Flexibilný husací hrdlo umožňuje nastaviť uhol svetla podľa vašich požiadaviek
6. Úspora energie - šetrí až 80% spotreby elektrickej energie
7. Životné prostredie - bez ortuti, nízka ekologická záťaž
8. bez zložiek z krehkého skla
9. Dlhá životnosť - až 30 000 hodín
10. zobrazenie s vysokým rozlíšením

#### CZ - Rozsah nastavení ramene lampy

1. Při nastavování flexibilního ramene, držte rukou základnu lampy
2. Nastavitelný rozsah: 150° (nadměrná úprava může způsobit poškození)



#### SK - Rozsah nastavenia ramien svietidla

1. Pri nastavovaní pružného ramena držte základňu svietidla
2. Nastaviteľný rozsah: 150 ° (nadmerné nastavenie môže spôsobiť poškodenie)



CZ - připojte adaptér a stiskněte tlačítko ON/OFF  
SK - pripojte adaptér a stlačte tlačidlo ON / OFF



CZ - výměna baterie  
SK - výměna batérie



barevná teplota farebná teplota	5000-6000K
CRI	>80Ra
vstupní proud vstupné napätie	5V 1A
materiál	ABS + guma
svítivost svietivosť	200lm
příkon příkon	5W

#### CZ - Nastavení budíku

1. v normálním režimu stiskněte tlačítko MODE k nastavení budíku
2. v režimu nastavení budíku stiskněte tlačítko SET a zadejte datum a čas, opětovným stiskem tlačítka SET nastavíte další hodnoty v následujícím pořadí: hodiny-minuty-rok-měsíc-den-zpět
3. stiskněte UP a DOWN pro nastavení
4. v režimu nastavení budíku stiskem tlačítka UP a DOWN otevřete nebo zavřete odložení nebo budík, opětovným stiskem vstoupíte do následujících funkcí: zvolíte budík-zvolíte odložení-ukončíte budík i odložení
5. budík bude zvonit po dobu jedné minuty, vypnete jej stiskem tlačítka SET nebo jakýmkoliv jiným tlačítkem

#### CZ - Nastavení času a datumu

1. v normálním režimu stiskněte tlačítko SET a zadejte datum a čas, opětovným stiskem tlačítka SET nastavíte další hodnoty v následujícím pořadí: hodiny-minuty-rok-měsíc-den-zpět
2. stiskem tlačítka UP a DOWN nastavíte den v týdnu
3. stiskem tlačítka MODE nebo pokud nestisknete žádné tlačítky déle než 60 sekund, potvrdíte nastavení, zobrazí se čas
4. v normálním režimu stiskem tlačítka UP zvolíte 12/24 hodinový formát

#### CZ - Upozornění

1. nerozebírejte produkt svépomocí, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem
2. používejte pouze příbalený adaptér
3. nepožívejte produkt v příliš horkém nebo vlhkém prostředí
4. nedívejte se přímo do LED světelných zdrojů, mohlo by dojít k poškození zraku
5. v případě uvedených níže, odpojte lampičku od zdroje elektrické energie a dál ji nepoužívejte:
  - přírodní elektrický kabel nebo konektor jsou poškozeny
  - lampička je mokrá nebo vlhká
  - tělo nebo rameno lampy jsou poškozeny
  - z lampičky jde kouř nebo jiskří
  - při abnormálním blikání světelných LED zdrojů

#### SK - Nastavenie budíka

1. V normálnom režime stlačte tlačidlo MODE na nastavenie budíka
2. V režime nastavenia budíka stlačte tlačidlo SET a zadajte dátum a čas stlačením tlačidla SET pre nastavenie ďalších hodnôt v nasledujúcom poradí: Hodiny-Minúty-Rok-Mesiac-Deň-Spät'
3. Stlačte tlačidlo UP a DOWN pre nastavenie
4. V režime nastavenia budíka stlačte tlačidlá HORE a DOLU pre otvorenie alebo zatvorenie oneskorenia alebo alamu, opätovným stlačením zadajte nasledujúce funkcie: výber alarmu - výber oneskorenia - ukončenie alarmu a oneskorenie
5. Budík zazvoní jednu minútu, vypnete ho stlačením tlačidla SET alebo akékoľvek iné tlačidlo

#### SK - Nastavenie času a dátumu

1. V normálnom režime stlačte tlačidlo SET a zadajte dátum a čas stlačením tlačidla SET, čím nastavíte ďalšie hodnoty v nasledujúcom poradí: hodina-minúty-rok-mesiac-deň-spät'
2. Stlačte tlačidlo UP a DOWN pre nastavenie dňa v týždni
3. Stlačte tlačidlo MODE alebo ak nestlačíte žiadne tlačidlo dlhšie ako 60 sekúnd, potvrdíte nastavenie, zobrazí sa čas
4. V normálnom režime stlačte tlačidlo HORE pre výber formátu 12/24 hodín

#### SK - Upozornenie

1. Výrobok nerozoberajte svojpomocou, pretože by to mohlo spôsobiť zásah elektrickým prúdom
2. Používajte iba dodaný adaptér
3. Neumiestňujte výrobok do príliš horúceho alebo vlhkeho prostredia
4. Nepozerajte sa priamo do LED Zdroje svetla by mohli poškodiť vaše oči
5. V nižšie uvedených prípadoch odpojte lampu od zdroja napájania a nepoužívajte ho znova:
  - napájací kábel alebo konektor sú poškodené
  - svetidlo je mokré alebo mokré
  - Teleso alebo rameno lampy je poškodené
  - Dym alebo iskra zo svetidla
  - v prípade neobvyklého blikania svetelných zdrojov LED