

WWW.INFIRE.PL



NÁVOD K POUŽITÍ BIOKRBU INFIRE

VHODNÉ PRO:

- **BIOKRBU S JEDNODUCHÝMI HOŘÁKY**
- **BIOKRBU S HOŘÁKY VE TVARU VLNY**
- **BIOKRBU S DLOUHÝMI HOŘÁKY**

**INFIRE KAROL LIPKA
UL. OBWODOWA 3
11-500 GAJEWO**

Kontakt:
biuro@infire.pl
infire@wp.pl



NÁVOD K POUŽITÍ BIOKRBU INFIRE

Děkujeme, že jste si zakoupili náš krb! Jsme si jisti, že vám přinese mnoho radosti a tepla. Před použitím si pečlivě přečtete návod k instalaci a obsluze.

Přibližně po 3-5 sekundách se **ujistěte, že je** oheň uhašen (zvedněte hasicí kryt pomocí rukojetí). Pokud se oheň napoprvé neuhasí, postup opakujte.

POKUD V KRBU SHOŘELO VŠECHNO PALIVO, PŘIKRYJTE HO KRYTEM, PROTOŽE PO VYHOŘENÍ PALIVA MŮŽE VZNIKOUT JEMNÝ ZÁPACH.

ZJEVTE SE. Když je ohniště vyhaslé a v nádrži je kapalina, musí být kryt ohniště uzavřen, aby se kapalina neodpařovala. **Pokud máte několik krbů vedle sebe, měli byste uhasit všechny najednou. Pokud chcete použít jeden krb, nemělo by být v sousedním krbu žádné palivo, protože se může vznítit od sousední teploty.**

- Nepokoušejte se uhasit plamen vodou nebo jinou látkou!

- Nepokoušejte se uhasit plamen foukáním!

V PŘÍPADĚ POŽÁRU! Vhodné hasicí prostředky:

-Hasicí přístroje CO₂

- Prachové hasicí přístroje, kapalinové hasicí přístroje s přídatným vodným roztokem

- Práškové hasicí přístroje s hasicím práškem ABC nebo BC

Doporučuje se mít v blízkosti aktivovaného zařízení alespoň jeden z výše uvedených hasicích prostředků.

NEPOKOUŠEJTE SE UHASIT PLAMEN HUSTÝM PROUDEM VODY, PROTOŽE BY MOHLO DOJÍT K ROZŠÍŘENÍ PLAMENE!

III.C. 450 JEDNODUCHÝ KRB.

- Přiložené ocelové rukojeti je třeba uchopit odpovídajícím způsobem: v pravé ruce písmeno R a v levé ruce písmeno L. Nasad'te rukojeti na kolíky vyčnívající ze stříbrného jezdece (vpravo vpravo a vlevo vlevo) Po nasazení rukojetí na kolíky posuňte rukojeti směrem ven tak, aby kolík vstoupil do užší části výřezu v rukojeti a zajistil ji na místě.



Poté plynulým posunem obou rukojetí směrem ven posuňte kryt nad hořák a zakryjte otvor, ze kterého vychází plamen. To by mělo být provedeno rovnoměrně a současně po celé šířce.



I. OBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

Používejte palivo s maximálním obsahem alkoholu 96,6 %. Použití jiného paliva znamená, že krb není používán správně a záruka zaniká.

Ujistěte se, že je v místnosti, kam krb instalujete, zajištěno dobré větrání. Místnost, ve které bude zařízení používáno, by měla mít minimální plochu 20 m². Například je užitečné otevřít okno na 20 minut. Při používání krbu v místnosti musí být okno nakloněné. Provoz je povolen pouze v místnostech, které odpovídají pokynům. Používání několika zařízení současně je povoleno pouze v případě, že je výkon stejný nebo nižší než 4,5 kW/h. Je nutné dodatečné větrání místnosti.




POZOR! NEPŘILÉVEJTE PALIVO DO HOŘÍCÍHO NEBO NEVYHŘÍVANÝ KRB! Po vyhasnutí krbu počkejte alespoň 25 minut, než začnete znovu přikládat. Pokud uhasíte krb před vyhořením celého paliva, počkejte, dokud krb nevychladne, a teprve poté jej znovu spust'te.

- Není vhodný pro nepřetržitý provoz.
- Nepokládejte na krb ani do něj žádné předměty, protože by se výrazně zahřály a mohly by poškodit krbovou vložku.
- Nedotýkejte se krbu během jeho provozu a nedotýkejte se ho ani 30 minut po jeho vyhasnutí, abyste předešli popáleninám.
- V jedné místnosti lze skladovat maximálně 5 litrů paliva. Chraňte biopalivo před dětmi a teplem (včetně slunečního záření a ústředního topení).
- Neskladujte hořlavé materiály blíže než 3 m od krbu.
- V blízkosti topného média nekuřte.
- Nikdy nenechávejte oheň bez dozoru.
- V blízkosti ohně nenechávejte bez dozoru malé děti ani zvířata.
- Používání biokrbů v ložnici se nedoporučuje.
- Nikdy nepoužívejte krb bez jeho krytu. Krb lze spustit pouze v případě, že je ohniště uvnitř krbu.
- Nepoužívejte krb na místech, kde je oheň vystaven průvanu.
- Zařízením za provozu nehýbejte.
- Biokrbby Infire mají dekorativní funkci, nikoliv funkci vytápění. Krby Infire nepoužívejte k vytápění.
- Konstrukce zařízení by neměla být měněna nebo upravována.
- Náhradní díly používejte pouze pod dohledem výrobce.
- Pravidelně kontrolujte, zda v nádrži není přebytečné palivo. Pokud je takové palivo zjištěno, nádrž se vyprázdní (např. před každým doplněním paliva do nádrže).

Dodržujte místní zákony a předpisy.

Hašení: Po zapálení ohniště se doporučuje spálit celé množství použitého biopaliva. Pokud je nutné ohniště uhasit, zakryjte otvor pro oheň před spálením veškerého paliva. K zakrytí ohniště použijte speciální nástroj dodávaný s ohništěm - obdélníkový černý kryt s logem INFIRE.

- Přiložené ocelové rukojeti je třeba uchopit odpovídajícím způsobem: v pravé ruce písmeno R a v levé ruce písmeno L. Nasad'te rukojeti na kolíky vyčnívající ze stříbrného jezdece (vpravo vpravo a vlevo vlevo) Po nasazení rukojetí na kolíky posuňte rukojeti směrem ven tak, aby kolík vstoupil do užší části výřezu v rukojeti a zajistil ji na místě.




Poté plynulým posunem obou rukojetí směrem ven posuňte kryt nad hořák a zakryjte otvor, ze kterého vychází plamen. To by mělo být provedeno rovnoměrně a současně po celé šířce.



III B NASTAVENÍ A ZHASÍNÁNÍ 800 INOX

NASTAVENÍ OHNIŠTĚ - uchopte přiložené ocelové rukojeti v tomto pořadí: v pravé ruce písmeno R a v levé ruce písmeno L. Nasad'te rukojeti na kolíky vyčnívající ze stříbrného jezdce (vpravo vpravo a vlevo vlevo) Po nasazení rukojetí na kolíky posuňte rukojeti směrem ven tak, aby kolík vstoupil do užší části výřezu v rukojeti a zajistil ji na místě. Posunutím klapky upravte velikost plamene zmenšením nebo zvětšením otvoru, ze kterého plamen vychází.



II. STARTOVÁNÍ A HAŠENÍ

Pro spuštění krbu je třeba:

1. Naplňte kovovou nádrž (topeniště) biopalivem Infire®. Hořák je naplněn vláknem, nevytahujte ho - vlákno absorbuje palivo, které je nalito přímo na něj.


Nádrž zcela nenaplňujte!

Množství biopaliva, které lze přidat, se liší podle modelu:


0,7 l pro krb 450 SIMPLE - doba hoření cca 2 h
0,7 l pro krb 500 WAVE - doba hoření cca 2 h 2 l pro krb 800 INOX - doba hoření cca 2 h



1. 1 Vytřete do sucha palivo rozlité kolem krbu (mimo nádrž).



2. Pomocí zapalovače přiblížte oheň k povrchu paliva v ohništi.



Zapalovač může být z bezpečnostních důvodů prázdný - u zapalovačů cigaret musí být naplněn plynem). Pokud je v krbu méně než půl litru kapaliny, může být obtížné krb spustit.

Pokud palivo zhasne ihned po zapálení, je nutné ihned po zapálení několikrát sfouknout plamen, aby zachytil tzv. tah a zapálil se. Pokud je palivo skladováno na chladném místě (pod 5° C), neboří - v takovém případě musí palivo zůstat nějakou dobu při pokojové teplotě, dokud se nedosáhne vhodné teploty.

NEVHAZUJTE ZÁPALKY ANI JINÉ PŘEDMĚTY DO OHNIŠTĚ!

V počáteční fázi bude plamen relativně malý. Počkejte asi 20 minut, dokud plamen nedosáhne odpovídající velikosti.

III.A. NASTAVENÍ A VYPÍNÁNÍ . 500 KRB VE TVARU VLNY

NASTAVENÍ - k nastavení používáme dodanou rukojeť ve tvaru písmene T, kterou po zasunutí do svislého otvoru v desce můžeme posouvat horní klapku a regulovat tak velikost plamene.

Posunutím klapky na konec plamen vypneme.

