

moonie.

Hračky MOONIE navrhujeme takové, jaké bychom si sami rádi koupili. S ohledem na budoucí generace a naši planetu jsme se rozhodli vytvořit novou řadu bio produktů MOONIE, vyrobených z organické bavlny s certifikací GOTS.

Hračky MOONIE jsou krásné a jednoduché, protože věříme, že předměty s vytříbeným designem rozvíjejí smysl dětí pro estetiku a citlivost pro krásu.

Naším cílem bylo navrhnout hrající hračku, která miminka uklidní a ukolébá je ke spánku jemnými zvuky nahranými z přírody.

Bylo pro nás důležité navrhnout hračky MOONIE nejen jako produkt pro novorozence, ale také jako skvělého společníka pro starší děti. Jsme rodinná firma a vyrábíme hračky ve vlastní výrobě v Polsku.

Milujeme MOONIE a doufáme, že se vám naše výrobky budou líbit také!

Michalina & Mikołaj

Před použitím si prosím pečlivě přečtete návod. Návod a obal uschovejte, protože obsahují důležité informace.

OBSAH BALENÍ:

- Plyšová hračka MOONIE
- Hudební a světelný modul
- USB kabel
- Uživatelská příručka

OBEČNÉ INFORMACE

MOONIE je plyšová hračka s hudebním modulem se světýlkem (modul MOONIE). Před použitím je třeba modul MOONIE vložit do kapsy v hračce a zajistit uzavřením zipu, aby zůstal mimo dosah dítěte. Modul se ovládá ručně stisknutím tlačítka na hračce.

ZVUKY MOONIE

MOONIE přehrává pět jemných, uklidňujících zvuků nahraných v přírodě:




Jedná se o bezpečný, přirozený, nízkofrekvenční růžový šum, který není generovaný počítačem. MOONIE nabízí také ukolébavku, která díky zvukům kalimby velmi pomáhá při uspávání miminek a jejich zklidňování.

POPIS MODULU

Chcete-li dosáhnout správného efektu nočního světla, umístěte hudební modul stranou s LED světýlkem směrem k přední části hračky.

ZAPNUTÍ ON / VYPNUTÍ OFF

Jedním kliknutím na hlavní tlačítko zapnete/vypnete zvuk.



ZMĚNA ZVUKU

MOONIE přehrává 5 různých uklidňujících zvuků a ukolébavku. Chcete-li změnit zvuk, dvakrát zmáčkněte tlačítko.

Hudební modul si po vypnutí pamatuje poslední nastavení.



NASTAVENÍ HLASITOSTI

Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte a podržte tlačítko, dokud nenastavíte požadovanou úroveň zvuku, a poté tlačítko uvolněte. Opakujte akci pro snížení úrovně hlasitosti.




SVĚTELNÉ REŽIMY

Noční lampička MOONIE nabízí 5 režimů:




Náladové světlo



První stisk - jemné světlo
Druhý stisk - jemné pulzující světlo
Třetí stisk - světlo vypnuto

Modul MOONIE si po restartu pamatuje nastavení zvuku a světla.

RGB světlo



První stisk - jemné světlo
Druhý stisk - jemné pulzující světlo
Třetí stisk - světlo vypnuto
Štvrté stlačení - vypnutí světla (Stlače tlačidlo světla RGB pre zmenu režimu (3 režimy)).

ODDĚLENÍ SVĚTLA A ZVUKU

MOONIE lze použít jako noční světlo se zapnutým nebo vypnutým zvukem. Je také možné zapnout pouze zvuk bez světla. Pro použití světla bez zvuku stiskněte jedno ze dvou světelných tlačítek: náladové světlo nebo RGB světlo, když je modul vypnutý. Chcete-li světlo vypnout a nechat pouze zvuk, stiskněte opakovaně tlačítko náladového světla nebo RGB světla. Modul MOONIE si po restartu pamatuje nastavení zvuku a světla.

PROVOZNÍ DOBA

Modul MOONIE vydrží pracovat 8 hodin v režimu zvuku a světla a přibližně 10 hodin v režimu pouze zvuku.

NABÍJENÍ

Úplné nabití zcela vybité baterie trvá přibližně 3 hodiny. Chcete-li hudební modul nabít, použijte kabel USB dodaný s výrobkem a připojte jej k nabíječce. Sada MOONIE neobsahuje nabíječku.

Připojte kabel USB k portu USB v modulu zvukového světla. Během nabíjení se na modulu rozsvítí červená dioda. Když je baterie plně nabitá, dioda se změní na zelenou.

Nízká úroveň baterie může ovlivnit kvalitu a hlasitost uklidňujících zvuků a také sílu světla. Pokud je kvalita zvuku nebo hlasitost uklidňujícího zvuku výrazně horší, připojte modul k nabíječce.

Baterie není vyměnitelná.

Hračku nelze ovládat během nabíjení baterie, nikdy nepoužívejte hudební modul během nabíjení.

Důležité: Po připojení zařízení k dobíječce jsou všechny funkce hudebního modulu deaktivovány.

BATERIE

Modul MOONIE má vestavěnou lithium-iontovou baterii s následujícími parametry:
Jmenovité napětí: 3,7V
Velikost baterie 802535
Nominální kapacita článku 700mAh.
Ochrana proti přepólování.
Zařízení lze nabíjet pomocí portu USB
Specifikace nabíječky:
Napájecí napětí: DC5V
Jmenovitý nabíjecí proud: 1A
Maximální proudová kapacita zdroje: 1,2A
Ochrana proti přebíjení > 1,2A
Ochrana proti přehřátí: 80D
Ochrana proti zkratu




DETEKTOR PLÁČE

Po 60 minutách přehrávání uklidňujících zvuků se rozsvítí oranžová dioda detektoru pláče a aktivuje se pohotovostní režim. V tomto režimu přístroj analyzuje zvuky v okolí dítěte a je zvláště citlivý na dětský pláč.

Hudební a světelný modul MOONIE zůstane v pohotovostním režimu s detektorem pláče po dobu 3 hodin. Během této doby se automaticky aktivuje naposledy přehrávaný uklidňující zvuk, když dítě začne plakat. Zvuk se přehrává 60 minut a po této době se cyklus spustí znovu.

Pokud se uklidňující zvuk neaktivuje během 3 hodin, zařízení se automaticky vypne. Může se stát, že jiné hlasité zvuky z blízkosti modulu mohou aktivovat uklidňující zvuk.

Důležité: Když je v režimu detektoru pláče aktivován uklidňující zvuk, možnost změny zvuku nebo hlasitosti je zablokována.



AKTIVACE DETEKTORU PLÁČE PŘÍMO

Režim detektoru pláče lze aktivovat přímo trojnásobným stisknutím hlavního tlačítka při vypnutém zařízení. Rozsvítí se oranžová dioda a zařízení se přepne do pohotovostního režimu analyzujícího zvuky kolem miminka.



3x Klik na hlavní tlačítko vypnutého modulu

NÁVOD NA PRANÍ

Důležité: Před praním MOONIE vyjměte hudební modul z hračky. Hudební modul není odolný proti vodě. Zařízení, které bylo polito vodou, nelze dále používat.

Složení textu: 100% organická bavlna. Plyšovou hračku MOONIE lze prát ručně.

VAROVÁNÍ

Před použitím hračky MOONIE s hudebním modulem si prosím pozorně přečtěte všechna bezpečnostní opatření. Nedodržení bezpečnostních opatření může poškodit modul MOONIE a být nebezpečné pro dítě.

Modul MOONIE a USB kabel nejsou hračky, vždy je uchovávejte mimo dosah vašeho dítěte. Modul MOONIE lze používat až poté, co byl bezpečně ukryt uvnitř hračky.

Před použitím hračky pečlivě zkontrolujte, zda je kapsička s modulem MOONIE uvnitř dobře upevněna.

Hračku mohou používat děti od prvního dne života, ale pokud hračka obsahuje modul MOONIE, doporučuje se dohled dospělé osoby.

Do 12 měsíců věku nenechávejte dítě s hračkou v postýlce, kolébce nebo kočárku bez dozoru dospělé osoby.

Před každým použitím zkontrolujte každou část výrobku, zda není poškozená a nepředstavuje riziko pro vaše dítě.

Pokud zaznamenáte jakékoli poškození modulu MOONIE, okamžitě přestaňte zařízení používat.

MOONIE nedávejte do vody ani jiné tekutiny a nenamáčejte. Modul není vodotěsný.

Modulem MOONIE netřeste ani do něj bouchejte.

Nenechávejte modul na místě se silným slunečním zářením nebo na jiném místě v blízkosti zdroje vysokého tepla.

Před nabíjením vyjměte modul MOONIE z hračky.

Modul MOONIE vždy nabíjejte mimo dosah dítěte.

Jakmile zaznamenáte poruchu zařízení, zastavte nabíjení modulu.

Nepoužívejte zařízení nastavené na vysokou hlasitost po delší dobu a nedávejte jej přímo k uchu vašeho dítěte.

Když miminko začne plakat, vždy zkontrolujte, zda miminku nehrozí nebezpečí.

Nabíječka baterií používaná s elektrickou hračkou musí být pravidelně kontrolována, zda není poškozen napájecí kabel, zástrčka, kryt nebo jiné části, a v případě poškození se nesmí používat, dokud nebude poškození opraveno.

VAROVÁNÍ!

Před použitím modulu a hračky si pečlivě přečtěte bezpečnostní doporučení. Nedodržení pravidel může způsobit poškození modulu nebo být nebezpečné pro dítě. Modul MOONIE a USB kabel nejsou hračka, modul by se měl používat pouze v případě, že je bezpečně umístěn v kapse na zip. Uchovávejte modul MOONIE mimo dosah dětí. Před podáním výrobku dítěti vždy zkontrolujte, zda je kapsa uzavřená na zip.

BEZPEČNOST

Hračka je vyrobena z certifikovaných látek, které jsou bezpečné pro děti. Vyhovuje směrnici 2009/48 / ES o bezpečnosti hraček a lze jej používat od prvního dne života dítěte.

ZÁRUKA

Zákonná záruka na výrobek se vztahuje na originální účtenku. V případě nesprávného použití výrobku nebo neoprávněné opravy záruka zaniká.

INFORMACE O RECYKLACI

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/UE o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) je balení MOONIE označeno symbolem selektivního třídění. Označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem a že by měl být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

moonie.

Distributor: FOR BABY spol. sr.o.,
Komerční park
Nupaky 523
251 01 Nupaky

Výrobce: MOONIE sp z o.o.
Łazanowicka 1A
03-089 Varšava
Polsko

Kontakt: www.forbaby.cz
forbaby@forbaby.cz

